



**KARÁCSONYI
KÖZÖS BARKÁCSOLÁS**

SZÜKSÉGES ALAPANYAGOK

1x



Dekorációs faszelet kéreggel,
Ø 29–34 cm

1x



LUX laposfejű drótszög

4x



Tömbgyertyák

1x



OBI lakatos kalapács

1x



LUX Classic 160 mm-es kombinált fogó

Szükséges segédeszközök:

Öngyújtó (3. lépés)

Figyelem:

Soha ne hagyja a gyertyákat felügyelet nélkül égni.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1

Kalapálja be a szögeket.

Óvatosan verjen be négy közepes méretű szöget a fadarabba.



2

Csípje le a szögfejeket.

Fogóval vágja le a szögek fejét, hogy a gyertyákat később gond nélkül fel lehessen szúrni rájuk.



3

Melegítse fel a szögeket.

A gyertyákat könnyebben felhelyezhetjük, ha előtte felmelegítjük a szögeket. A viasz így kissé megolvad, amikor beleszúrunk.



4

Rögzítse a gyertyákat a szögekre, majd díszítse fel.

Szúrja a gyertyákat a szögekre. Ezután tetszés szerint díszítheti a fakorongot. Ügyeljen arra, hogy a gyertyák mellé ne helyezzen gyúlékony dísz tárgyakat.

