

MACH MAL DEINS

FARBPENDEL

Der Schwung macht den Style! Mit diesem Farbpendel wird Kunst zur Sache der Flieh- und Erdanziehungskraft. So einfach geht's!



DAS BRAUCHT IHR



EUER MATERIAL

- Mini Leinwand
- 2 Holzlatten (A), ca. 30 cm lang
- 2 Holzstücke (B), ca. 10 cm lang
- 1 Holzstab (C), ca. 40 cm lang
- Acrylfarben
- 2 Schrauben, ca. 6 cm lang
- 1 langer Nagel, der oben quer durch den Becher passt
- Becher
- Kordel

EUER WERKZEUG

- Akkuschrauber
- Bohraufsatz 3 mm

DIE PRODUKTLISTE
FINDET IHR DIREKT
NACH DER ANLEITUNG!



DIY LEVEL



**MACH
MAL**
mit **OBI**

► Noch mehr coole DIYs und kreative Ideen gibt's unter youtube.com/machmalmitobi

FARBPENDEL UND SO WIRD'S GEMACHT

Hinweis

Tragt beim Malen Handschuhe und zieht euch einen Malerkittel an, um eure Kleidung vor der Farbe zu schützen! Wichtig ist auch, dass ihr das Farbpendel nur auf einer entsprechenden Unterlage verwendet.

**MACH
MAL**
mit **OBI**

1. BAU DES GERÜSTS



Bohrt mit der Bohrmaschine eine Kerbe in ein Ende der Holzlatte (A) und schraubt das andere Ende mittig an einem Holzstück (B) fest – macht das insgesamt 2 Mal. Jetzt stellt beide Seiten auf und legt den Holzstab (C) als Balken obendrauf.

2. BAU DES PENDELS



Bohrt als erstes ein Loch in den Boden des Bechers. Dann durchstecht ihn oben mit einem Nagel und hängt ihn mithilfe einer Kordel am Balken auf – fertig ist euer Pendel. Wichtig: Achtet im Umgang mit dem Nagel auf euch und andere und passt immer auf, dass sich niemand verletzt.

3. FÄRBN



Legt eure Mini-Leinwand unter das Pendel. Dann zieht euch Handschuhe an und befüllt den Becher mit Acrylfarbe – haltet dabei das Loch von unten zu. Sobald genug Farbe im Becher ist, lasst ihr los. Jetzt kann das Pendel hin und her schwingen und coole Farbspuren auf die Leinwand malen.

4. KUNST SCHAFFEN



Benutzt am besten verschiedene Farben, um ein schönes, buntes Bild zu erhalten. Wenn ihr einige Schichten auf der Leinwand habt, müsst ihr sie gut trocknen lassen.
Schon ist euer kreatives Pendel-Kunstwerk bereit, aufgehängt zu werden!

PRODUKTE, DIE IHR BENÖTIGT:



EUER MATERIAL

 **Mini-Leinwand: Simply Bespannter Keilrahmen 10 cm x 10 cm**

Art.Nr. 2787869

 **Holzplatten/Holzstücke: Holzplatte aus Fichte/Tanne gehobelt & gefast 24 mm x 44 mm x 2.000 mm**

Art.-Nr. 4503777

 **Holzstab: Rundstab Kiefer Ø 10 mm Länge 900 mm**

Art.Nr. 1041888

 **Acrylfarben: Lukas Cryl Studio Premium-Acrylfarbe 250 ml Ultramarinblau**

Art.Nr. 5434089 u.a.

 **Schrauben: LUX Linsensenkkopf Holzschraube Ø 5 mm x 60 mm Messing 10 Stück**

Art.Nr. 8684557

 **Kordel: Paketkordel Fein 40 m Beige**

Art.Nr. 4794426

EUER WERKZEUG

 **Akkuschrauber: LUX Akku-Bohrschrauber-Set 1 PowerSystem A-BS-20**

Art.Nr. 9543208

 **Holzbohrer-Set: LUX Holzbohrer-Set Ø 3 mm - 10 mm 8-teilig**

Art.Nr. 5115555

 **Nagel: LUX Flachkopf Drahtnagel Ø 1,2 mm x 20 mm Blank 100 Stück**

Art.Nr. 8692980

DAS HABT IHR BESTIMMT ZUHAUSE

- **Becher**
- **Unterlage**

SICHER IST SICHER

Sogar unsere Profis Julia Beautx und HeyMoritz bekommen Unterstützung von unserem MACH MAL mit OBI Team. Beim Bauen sollte also immer ein Erwachsener mitmachen.



RECHTLICHE HINWEISE

Die in dieser Anleitung abgebildeten Schritte und Hinweise stellen eine Empfehlung für ein mögliches Vorgehen dar und erheben keinen Anspruch auf allgemeine Verbindlichkeit oder eine bestmögliche Verfahrensweise. Gleichwohl raten wir selbstverständlich zur Beachtung und Aufbewahrung. Wir übernehmen keine Verantwortung für etwaige Folgen eines nicht sach- und fachgerechten Vorgehens sowie bei Fehlgebrauch bzw. nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch. Eine Beschränkung gesetzlicher Rechte und Ansprüche ist damit nicht verbunden. Es ist auf die persönliche Sicherheit und insbesondere ein geeignetes Arbeitsumfeld zu achten. Die hierzu notwendigen Vorkehrungen müssen getroffen und im Zweifelsfall eine Information bei einem Fachmann eingeholt werden. Die individuellen Fertigkeiten müssen realistisch eingeschätzt und bei Unsicherheit fachkundige Unterstützung dazu geholt werden. Wir sind um größte Genauigkeit in allen Details bemüht. Holz ist ein lebendes Material und kann sich unter Einfluss von Temperatur, Feuchtigkeit, Trockenheit und Sonneneinstrahlung verändern. Aufgrund der besonderen Beschaffenheit des Materials kann es zu geringfügigen Abweichungen der Maße kommen.

Die OBI GmbH & Co. Deutschland KG schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Bei der Umsetzung ist auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit zu achten, wenn notwendig muss entsprechende Schutzausrüstung getragen werden. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (01 N VDEI 000-10) ausgeführt werden. Eine realistische Einschätzung der Fähigkeiten ist erforderlich und bei Unsicherheit ist ein erfahrener Umsetzungshelfer hinzuzuholen. Die Arbeiten dürfen nicht ausgeführt werden, wenn die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.