



ANSPRUCH



TAGE

1

PERSONEN



HOW-TO-VIDEO

In diesem Video der Machbar Academy zeigen dir Leonie und Dennis, wie du Löcher, Macken und Unebenheiten in Wänden ausbesserst. Passend dazu gibt's eine Anleitung mit Material- und Werkzeugliste.

LINK ZUM
VIDEO



Bevor Du loslegst:

Gerade beim Renovieren kommen sie oft vor: Schäden an Wänden, deren Reparatur wertvolle Zeit kostet. Wir zeigen dir, wie du Unebenheiten und Löcher von alten Installationen auch alleine ausbessern kannst. So kannst du schnell mit der Renovierung weitermachen.

Materialliste:

- ☐ Malervlies
- ☐ Folien- und Kreppbandset
- ☐ Tiefgrund
- ☐ Schleifpapier mit 180er Körnung

Werkzeugliste:

- ☐ Schraube
- ☐ Spachtel
- ☐ Hammer
- ☐ Schutzbrille
- ☐ Handschuhe
- ☐ Mundschutz
- ☐ Eckenpinsel
- ☐ Eimer
- ☐ Stuckateurkelle
- ☐ Malerspachtel
- ☐ Glättkelle
- ☐ Schleifklotz

Schritt 1**Wand vorbereiten**

Zur Vorbereitung deiner Baustelle solltest du Malervlies auf dem Boden auslegen. Dann nimmst du dein Folien- und Kreppbandset und klebst die Fläche rund um die beschädigte Wand gut ab. Die Folie schützt den Raum vor Staub und anderen Verunreinigungen.

Schau dir jetzt die Schäden deiner Wand genau an. In unserem Fall bessern wir Bohrlöcher, in denen noch Dübel stecken, Unebenheiten wie Kratzer und ein größeres Loch, das staubig und an den Rändern bröckelig ist, aus.

Schritt 2**Tiefgrund aufbringen**

Zuerst musst du dafür sorgen, dass die Spachtelmasse, die später in die Löcher soll, auch gut haften bleibt. Dafür solltest du bei größeren Löchern alle losen Stellen in und um dein Loch entfernen. Handschuhe und Schutzbrille sind bei diesem Arbeitsschritt nötig, da sonst Staub und abspringende Mauerteile in die Augen gelangen könnten.

Bearbeite die offene Stelle mit dem Spachtel und kratze lose Teile ab, bis du auf festes Mauerwerk stößt. Nimm zusätzlich den Hammer zur Hilfe und stelle sicher, dass auch wirklich alle Teile, die keine Verbindung mehr zum Mauerwerk haben, entfernt werden. Vergrößere dein Loch ein wenig mit dem Spachtel – das schafft mehr Oberfläche und sorgt dafür, dass die Spachtelmasse später gut haften bleibt. Entferne den angefallenen Staub danach einfach mit einem Pinsel.



Jetzt bist du bereit, den Tiefgrund aufzupinseln. Tiefgrund bindet saugende Untergründe und bildet so die ideale Basis für deine Spachtelmasse. Lass den Tiefgrund je nach Herstellerangaben trocknen. Solltest du zum Thema Tiefgrund Fragen haben, kontaktiere einfach einen Berater in der heyOBI App oder lass dich vor Ort in deinem OBI Markt beraten.

Schritt 3**Spachtelmasse anrühren**

Während der Tiefgrund trocknet, kannst du die Zeit nutzen, um alte Dübel aus der Wand zu holen und die Spachtelmasse anzurühren. Wie viel Wasser du zum Anrühren der Spachtelmasse brauchst, kannst du den Angaben des Herstellers entnehmen. Lass die Spachtelmasse langsam ins Wasser hineinrieseln, damit keine Klumpen entstehen. Mit dem Verrühren musst du allerdings noch ein bisschen warten! Bis sich Spachtel und Wasser verbinden, dauert es ca. 5 Minuten. Diese Zeit nennt der Fachmann übrigens Sumpfzeit, auch diese Angabe findest du auf der Verpackung des Herstellers.

Nach der Sumpfzeit kannst du die Masse fertig verrühren. Dafür benutzen wir eine Stuckateurkelle. Sobald die Spachtelmasse an deiner Kelle kleben bleibt, ist sie fertig, um weiterverarbeitet zu werden.

Tipp: Um alte Dübel zu entfernen, kannst du eine große Schraube nehmen und sie in den Dübel eindrehen, bis sie festen Halt hat. Dann kann der Dübel leicht aus der Wand gezogen werden. Klappt das nicht mit der bloßen Hand, kannst du eine Zange zur Hilfe nehmen.

Schritt 4**Löcher verspachteln**

Jetzt kannst du mit dem Spachteln beginnen! Die Bohrlöcher füllst du zuerst mit dem Malerspachtel. Dann gehst du mit der Glättkelle großflächig darüber. Genauso machst du es auch an allen anderen kleinen Kratzern und Löchern. Wiederhole den Vorgang ruhig ein paar Mal und nimm dir Zeit: Je sauberer du jetzt arbeitest, desto weniger musst du später abschleifen.

Prüfe bei größeren Beschädigungen, ob der Tiefgrund vollständig getrocknet ist. Nur wenn die Stelle trocken und staubfrei ist, kannst du mit der Reparatur beginnen. Für größere Löcher brauchst du natürlich auch entsprechend mehr Spachtelmasse. Fülle sie portionsweise mit der Stuckateurkelle in die offene Stelle und achte darauf, das Loch auch in seiner gesamten Tiefe



zu verputzen. Hier sollten keine Hohlräume bleiben! Das kannst du immer wieder mit dem Spachtel prüfen. Wiederhole das Spachteln und Glättziehen ruhig mehrmals. Arbeite aber trotzdem zügig, denn die Masse sollte nicht antrocknen, während du noch an der Wand arbeitest. Beim ersten Spachtelgang bekommt man übrigens auch nicht immer jede Stelle gleich gefüllt. Das kannst du kontrollieren, indem du die Glättkelle bündig an der Wand ansetzt und über das Loch hältst. Ist das Loch noch nicht bündig mit der Wand, empfiehlt sich ein zweiter Spachtelgang. Lass die Masse zwischen den Spachtelgängen ca. 24 Stunden trocknen. Reinige dein Werkzeug und die Eimer nach jedem Durchgang mit Wasser, damit du sie wiederverwenden kannst.

Nach dem Trocknen kannst du ein zweites Mal spachteln. Dabei gehst du genauso vor wie beim ersten Mal: lose Teile mit dem Spachtel entfernen, Spachtelmasse anrühren und mit Spachtel und Glättkelle auftragen. Ist das Loch komplett gefüllt, lässt du die Masse wieder gut trocknen.

Schritt 5



Abschleifen

Damit die Wand vollkommen eben wird, muss sie jetzt abgeschliffen werden. Trage bei diesem Arbeitsschritt Handschuhe, Schutzbrille und einen Mundschutz, um keinen Staub einzuatmen.

Zum Abschleifen verwendest du am besten einen Schleifklotz und Schleifpapier mit einer 180er Körnung. Mit der Hand kannst du fühlen, ob es noch unebene Stellen gibt. Diese bearbeitest du dann so lange, bis eine glatte Fläche entsteht. Nimm dir auch hier ausreichend Zeit, denn später lassen sich Unebenheiten nur noch schwer entfernen. Alles eben und glatt? Super, dann kannst du die Wand jetzt weiter bearbeiten.

RECHTLICHE HINWEISE



Angebote und Materialien sind ggfs. nicht in allen OBI Märkten verfügbar. Alle Angaben beziehen sich auf Deutschland. Mengen und Preise sind ggfs. nicht in allen Märkten in Deutschland verfügbar. Die berechneten Mengen geben eine grobe Einschätzung der Bedarfe unter Berücksichtigung üblicher Ausschuss- und Verschnittmengen und des voraussichtlichen Kostenaufwandes wieder. Die berechneten Mengen können aufgrund individueller Maße, Vor-Ort-Bedingungen und Verarbeitungsweisen abweichen. Zur individuellen Projektdurchführung können weitere/andere Artikel benötigt werden und zusätzliche Kosten anfallen. Durch Auswahl anderer Gebindegrößen/-kombinationen kann der Projektpreis evtl. optimiert werden. Es handelt sich um Bar- und Selbstabholpreise in EUR inkl. gesetzl. MwSt.

Arbeitszeit / Dauer: Die kalkulierten Arbeitszeiten dienen nur einer groben Einschätzung des Zeitbedarfs. Die Berechnung basiert auf der Planung unseres Fachpersonals. Bei der Berechnung wird angenommen, dass bereits alle Materialien und Hilfsmittel vorliegen. Abweichungen sind je nach Vor-Ort-Bedingungen, persönlichen Fähigkeiten und vorhandenen Hilfsmitteln möglich. Alle berechneten Zeiten exklusive Trocknungs- und ggf. weiteren anfallenden Pausenzeiten.

Die OBI GmbH & Co. Deutschland KG schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen lediglich eine Empfehlung für ein mögliches Vorgehen dar und erheben keinen Anspruch auf allgemeine Verbindlichkeit oder Konformität mit etwaigen technischen Regelwerken oder Leitlinien. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Achten Sie bei der Umsetzung auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung. Elektrotechnische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE 1000-10) ausgeführt werden. Schätzen Sie Ihre Fähigkeiten realistisch ein und holen Sie sich bei Unsicherheit unbedingt erfahrene Umsetzungshelfer hinzu. Führen Sie Arbeiten nicht aus, wenn Sie mit den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.

DEIN PROJEKT – UNSER SERVICE!



MIETGERÄTE¹

FÜR JEDES PROJEKT



ZUSCHNITT

EXAKT AUF MASS



FARBMISCHSERVICE

FARBTON NACH WUNSCH



LIEFERUNG²

BEQUEM NACH HAUSE



ABHOLSTATION

FÜR BEREITGESTELLTE WARE

AUCH ONLINE

FRAGEN ZU DEINEM PROJEKT?

Fachberatung für zuhause per Video-Chat: mit der heyOBI App.



Jetzt App downloaden und registrieren!



¹ Alle Informationen zu Verfügbarkeit und Mietbedingungen erhalten Sie an unserem Service-Center.

² Wenn für 38-t-Lkw zugänglich, deutsches Festland. Lieferung bis Bordsteinkante.