

# MACH MAL

# DEINS

# CHIPSDOSEN- LAUTSPRECHER

WOW!

Erst knabbern, dann feiern: mit unserem Chipsdosen-Lautsprecher gibt's richtig was auf die Ohren! Und zwar super einfach und schnell.



## DAS BRAUCHT IHR



## EUER MATERIAL

- Chipsdose
- Sprühlack
- Rechteck aus Pappe (etwas länger als die Chipsdose)
- Unterlage

## EUER WERKZEUG

- Heißklebepistole
- Cutter

DIE PRODUKTLISTE  
FINDET IHR DIREKT  
NACH DER ANLEITUNG!



## DIY LEVEL



**MACH  
MAL**  
mit **OBI**

► Noch mehr coole DIYs und kreative Ideen gibt's unter [youtube.com/machmalmitobi](https://youtube.com/machmalmitobi)

# CHIPSDOSEN- LAUTSPRECHER

**MACH  
MAL**  
mit **OBI**

## UND SO WIRD'S GEMACHT

### Hinweis

Passt beim Schneiden mit dem Cutter gut auf eure Hände auf! Führt die Klinge immer vom Körper weg und verwendet eine schnittfeste Unterlage.

### 1. DOSE VORBEREITEN



Schneidet zunächst mit dem Cutter einen Schlitz in die leere Chipsdose, und zwar nah an der Seite mit dem geschlossenen Boden. Der Schlitz sollte lang und breit genug für ein Smartphone sein – am besten individuell ausmessen!

### 2. DOSE GESTALTEN



Legt die Dose auf eine Unterlage im Freien und sprüht sie gleichmäßig mit einer Farbe eurer Wahl an. **Tragt beim Arbeiten mit dem Sprühlack Handschuhe und eine Maske. Achtet darauf, keinen Sprühnebel einzuatmen und verwendet die Farbe am besten draußen auf einer Unterlage.** Dann lasst ihr die Dose auf der Unterlage liegen, bis die Farbe getrocknet ist. Besprüht auch das Rechteck aus Pappe mit eurer Farbe.

### 3. DOSE BEFESTIGEN



Wenn beide Teile so trocken sind, dass nichts mehr abfärbt, klebt ihr die Chipsdose mit dem Handy-Schlitz nach oben auf dem Papp-Rechteck fest. **Tragt beim Arbeiten mit der Heißklebepistole Handschuhe. Der Kleber kann ganz schön heiß werden!** Jetzt dient die Pappe als eine Art „Ständer“ und sorgt dafür, dass die Dose nicht umkippt, wenn ihr das Handy hineinsteckt.

Und dann: Lieblingsmusik anmachen, Handy in der Box platzieren, Lautstärke-Boost genießen! Durch den Freiraum in der Dose dient diese als Klangkörper und verstärkt so den natürlichen Sound. **Was hört ihr euch zuerst an?**

**INSPIRATION:**  
Dekoriert euren Lautsprecher individuell mit Stickers oder gestaltet ihn in verschiedenen Farben. Ihr könnt ihn auch mit Bildern eurer Lieblingsbands bekleben!

# PRODUKTE, DIE IHR BENÖTIGT:



## EUER MATERIAL

 **Sprühlack: OBI Buntlack Spray Tiefschwarz hochglänzend 400 ml**

Art.-Nr. 6036164

## EUER WERKZEUG

 **Heißklebepistole: LUX Akku-Heißklebepistole AHKP-3,6/1,7**

Art.-Nr. 3571049

 **Cutter: LUX Cutter-Set 2-teilig 9 mm und 18 mm Classic**

Art.-Nr.: 4106498

## DAS HABT IHR BESTIMMT ZUHAUSE

- Chipsdose
- Pappe
- Unterlage

# SICHER IST SICHER

**Sogar unsere Profis Julia Beautx und HeyMoritz bekommen Unterstützung von unserem MACH MAL mit OBI Team. Beim Bauen sollte also immer ein Erwachsener mitmachen.**



## RECHTLICHE HINWEISE

Die in dieser Anleitung abgebildeten Schritte und Hinweise stellen eine Empfehlung für ein mögliches Vorgehen dar und erheben keinen Anspruch auf allgemeine Verbindlichkeit oder eine bestmögliche Verfahrensweise. Gleichwohl raten wir selbstverständlich zur Beachtung und Aufbewahrung. Wir übernehmen keine Verantwortung für etwaige Folgen eines nicht sach- und fachgerechten Vorgehens sowie bei Fehlgebrauch bzw. nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch. Eine Beschränkung gesetzlicher Rechte und Ansprüche ist damit nicht verbunden. Es ist auf die persönliche Sicherheit und insbesondere ein geeignetes Arbeitsumfeld zu achten. Die hierzu notwendigen Vorkehrungen müssen getroffen und im Zweifelsfall eine Information bei einem Fachmann eingeholt werden. Die individuellen Fertigkeiten müssen realistisch eingeschätzt und bei Unsicherheit fachkundige Unterstützung dazu geholt werden. Wir sind um größte Genauigkeit in allen Details bemüht. Holz ist ein lebendes Material und kann sich unter Einfluss von Temperatur, Feuchtigkeit, Trockenheit und Sonneneinstrahlung verändern. Aufgrund der besonderen Beschaffenheit des Materials kann es zu geringfügigen Abweichungen der Maße kommen.

Die OBI GmbH & Co. Deutschland KG schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Bei der Umsetzung ist auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit zu achten, wenn notwendig muss entsprechende Schutzausrüstung getragen werden. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (01 N VDEI 000-10) ausgeführt werden. Eine realistische Einschätzung der Fähigkeiten ist erforderlich und bei Unsicherheit ist ein erfahrener Umsetzungshelfer hinzuzuholen. Die Arbeiten dürfen nicht ausgeführt werden, wenn die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.