MACH MAL DEINS

SPINNENBOX

Wer zu neugierig ist, den darf man ruhig mal pranken! Wir wissen genau, was getan werden muss, um Freunde und Familie ordentlich zu erschrecken.

DAS BRAUCHT IHR

EUER MATERIAL

- 2 Sperrholzplatten 8x10 cm, 9 mm Stärke
- 4 Sperrholzplatten 13x10 cm, 9 mm Stärke
- Rundstab 9,5 cm lang, 10 mm Durchmesser
- Stabiler Draht 10 cm lang
- Spinne aus Gummi
- Leim
- Schnur ca. 40 cm

EUER WERKZEUG

- Akkuschrauber
- Bohraufsatz 3 mm und 11 mm
- Stichsäge
- Simshobel
- Schleifpapier K80

DIY LEVEL

DIE PRODUKTLISTE FINDET IHR DIREKT NACH DER ANLEITUNG!

MACH MAL mit OBI

Noch mehr coole DIYs und kreative Ideen gibt's unter youtube.com/machmalmitobi

SPINNENBOX

UND SO WIRD'S GEMACHT

Hinweis

Seid vorsichtig im Umgang mit der Stichsäge!
Passt gut auf eure Finger auf und tragt eine Schutzbrille!

MACH MAL mit OBI

1. BOX VORBEREITEN

a) Um den Rand eurer 6 Platten muss eine Falz gehobelt werden. Dafür benutzt ihr einen Simshobel. Fahrt mit dem Hobel immer wieder vorsichtig über die Kante, bis ihr eine Absenkung von ca. 4mm Höhe heraus gehobelt habt.

b) Der Deckel soll in einer Nut geführt werden, also macht noch einen Schnitt am oberen Teil eurer beiden Seitenteile. (Welche der langen Holzplatten ihr als Seiten nehmt ist egal.)

c) Bohrt anschließend mit dem Akkuschrauber ein Loch mit 4 mm Tiefe und 11 mm Durchmesser in derselben Höhe in zwei eurer Seitenteile. Hier wird später der Rundstab durchgeschoben.

2. SPINNE VORBEREITEN

a) Bohrt mittig ein Loch durch euren Rundstab. Steckt ein ca. 10 cm langes Stück Draht durch das Loch und befestigt es. Eure Spinne macht ihr am anderen Ende fest.

b) Nehmt jetzt die Schnur und wickelt sie um euren Rundstab. Am Ende bindet ihr das Ganze schön fest.

c) Bindet ein neues Stück Schnur am Draht eurer Spinne fest. Das sollte ungefähr die gleiche Länge wie euer Draht haben.

3. BOX ZUSAMMENBAUEN

a) Bestreicht die Kanten eurer Box mit Holzleim und steckt alles zusammen. Nicht vergessen – der Stab mit der Spinne muss in die Löcher der Seitenwände geklemmt werden.

b) Das kleine Stück Schnur, dass ihr an euren Spinnendraht geknotet habt, muss jetzt mit der Innenseite des Deckels verklebt werden. Am Ende sollte sich der Stab in der Box drehen, wenn der Deckel aufgeschoben wird.

c) Mit einem kleinen Stück Holz auf dem Deckel lässt sich die Box leichter öffnen und schließen. Das könnt ihr einfach mit Holzleim befestigen.

4. FEINTUNEN

Jetzt muss der Draht zurechtgebogen werden. Biegt ihn so, dass die Spinne nach oben aus der Box gedrückt wird, wenn sie sich öffnet. Klappt? Super, dann ist eure Spinnenbox bereit, mit Schätzen gefüllt zu werden. **Selber schuld, wer jetzt reinschaut!**

Hinweis

Denkt dran, nach der Arbeit mit Leim solltet ihr euch gründlich die Hände waschen. Der Kleber geht viel einfacher ab, wenn er noch nicht getrocknet ist.

PRODUKTE, DIE IHR BENÖTIGT:

EUER MATERIAL

Sperrholzplatten: Sperrholzplatte Kiefer 83 cm x 125 cm Stärke 0,9 cm
Art.-Nr. 3387172

Rundstab: Rundstab Kiefer Ør 10 mm Länge 900 mm
Art.-Nr. 1041888

Stabiler Draht: Bindedraht Verzinkt Stärke 0,7 mm Länge 40 m
Art.-Nr. 2043834

Leim: Ponal Holzleim Classic wasserbasierter Weißleim Transparent 120g
Art.-Nr. 2503373

Schnur: PP-Schnur 30 m Beige 2 Stück
Art.-Nr. 5994157

EUER WERKZEUG

Akkuschrauber: LUX Akku-Bohrschrauber-Set 1 PowerSystem A-BS-20
Art.-Nr. 9543208

Bohraufsatz 3 mm: LUX Holzbohrer-Set Ø 3 mm - 10 mm 8-teilig
Art.-Nr. 5115555

Bohraufsatz 11 mm: LUX Metallbohrer 11 mm
Art.-Nr. 5130620

Stichsäge: LUX Akku-Stichsäge 1 PowerSystem A-ST-20
Art.-Nr. 9543166

Simshobel: LUX Simshobel 27 mm Classic
Art.-Nr. 2378560

Schleifpapier: LUX Holz-Schleifpapier K80
Art.-Nr. 5270871

DAS HABT IHR BESTIMMT ZUHAUSE

- **Spinne aus Gummi**

SICHER IST SICHER

Sogar unsere Profis Julia Beautx und HeyMoritz bekommen Unterstützung von unserem MACH MAL mit OBI Team. Beim Bauen sollte also immer ein Erwachsener mitmachen.

RECHTLICHE HINWEISE

Die in dieser Anleitung abgebildeten Schritte und Hinweise stellen eine Empfehlung für ein mögliches Vorgehen dar und erheben keinen Anspruch auf allgemeine Verbindlichkeit oder eine bestmögliche Verfahrensweise. Gleichwohl raten wir selbstverständlich zur Beachtung und Aufbewahrung. Wir übernehmen keine Verantwortung für etwaige Folgen eines nicht sach- und fachgerechten Vorgehens sowie bei Fehlgebrauch bzw. nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch. Eine Beschränkung gesetzlicher Rechte und Ansprüche ist damit nicht verbunden. Es ist auf die persönliche Sicherheit und insbesondere ein geeignetes Arbeitsumfeld zu achten. Die hierzu notwendigen Vorkehrungen müssen getroffen und im Zweifelsfall eine Information bei einem Fachmann eingeholt werden. Die individuellen Fertigkeiten müssen realistisch eingeschätzt und bei Unsicherheit fachkundige Unterstützung dazu geholt werden. Wir sind um größte Genauigkeit in allen Details bemüht. Holz ist ein lebendes Material und kann sich unter Einfluss von Temperatur, Feuchtigkeit, Trockenheit und Sonneneinstrahlung verändern. Aufgrund der besonderen Beschaffenheit des Materials kann es zu geringfügigen Abweichungen der Maße kommen.

Die OBI GmbH & Co. Deutschland KG schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Bei der Umsetzung ist auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit zu achten, wenn notwendig muss entsprechende Schutzausrüstung getragen werden. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (01 N VDEI 000-10) ausgeführt werden. Eine realistische Einschätzung der Fähigkeiten ist erforderlich und bei Unsicherheit ist ein erfahrener Umsetzungshelfer hinzuzuholen. Die Arbeiten dürfen nicht ausgeführt werden, wenn die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.