

MACH MAL

DEINS

TISCHTENNIS- SCHLÄGER



Sommer und Tischtennis gehören zusammen wie PING und PONG! Tischtennisplatten zum Spielen gibt es draußen überall und die passenden Schläger kann man ganz easy selbst machen. Also, ran an unser DIY und auf ins nächste Turnier!

DAS BRAUCHT IHR



EUER MATERIAL

- MDF-Platte oder eine Schrankrückwand
- 2 Schrauben 4,5 x 30 mm
- Halbrundstab 28 x 13 mm

EUER WERKZEUG

- Akkuschauber
- Bohraufsatz 3 mm
- Laubsäge
- Schleifpapier 80er Körnung

DIE PRODUKTLISTE
FINDET IHR DIREKT
NACH DER ANLEITUNG!



DIY LEVEL



**MACH
MAL**
mit **OBI**

► Noch mehr coole DIYs und kreative Ideen gibt's unter youtube.com/machmalmitobi

TISCHTENNIS- schläger

**MACH
MAL**
mit **OBI**

Tipp

Bevor ihr loslegen könnt, solltet ihr euch die Schablone für die Schläger ausdrucken.

1. DIE GRIFFE



Aus dem Halbrundstab werden die Griffe für eure Schläger. Orientiert euch dafür an unserer Schablone und zeichnet die entsprechende Länge auf dem Holz ein. Schneidet mit der Laubsäge je zwei Teile pro Schläger zu. **Passt dabei gut auf eure Finger auf!** Habt ihr alle Griffe zugesägt, müsst ihr sie an einem Ende mit Schmirgelpapier abschrägen. So habt ihr später einen fließenden Übergang vom Schläger zum Griff.

2. DIE GRUNDFORM



Legt die Schablone auf eure MDF-Platte. Zeichnet die Umriss gewissenhaft mit einem Stift nach und sägt das Ganze mit der Laubsäge aus. Wiederholt diesen Schritt für den zweiten Schläger.

3. ALLES ZUSAMMENSETZEN



Jetzt müssen Löcher für die Schrauben vorgebohrt werden. Nehmt dafür den 3 mm Bohraufsatz und bohrt in alle Griffe und die Schlägerplatten Löcher – auf unserer Schablone könnt ihr genau sehen, wo die Bohrlöcher sitzen müssen.




2x: 4,5 x 30 mm

Benutzt den Schraubenaufsatz eures Akkuschaubers, um beide Griffe von einer Seite an die Schlägerform zu schrauben. Habt ihr das bei beiden Schlägern gemacht, seid ihr auch schon fertig. **Und bereit für euer erstes Match!**

INSPIRATION

Kennt ihr schon die Tischtennis-Variation „Schwimmen“? Die funktioniert gut, wenn ihr mit mehreren Leuten spielt. Schwimmen funktioniert wie Rundlauf, aber jeder der ausscheidet, muss seinen Schläger auf die Platte legen. So entstehen knifflige Hindernisse für die restlichen Spieler!

SCHABLONE



PRODUKTE, DIE IHR BENÖTIGT:



EUER MATERIAL

 **MDF Platte roh 140 cm x 103 cm x 0,3 cm**

Art.Nr. 7451115

 **Spax Universalschraube 4,5 mm x 30 mm Senkkopf Kopfbohrung 25 Stück**

Art.Nr. 1127836

 **Halbrundstab Kiefer 28 mm x 13 mm Länge 900 mm**

Art.Nr. 1039916

EUER WERKZEUG

 **LUX Akku-Bohrschrauber-Set 1 PowerSystem A-BS-20**

Art.Nr. 9543208

 **LUX Holzbohrer-Set Ø 3 mm - 10 mm 8-teilig**

Art.Nr. 5115555

 **LUX Laubsägebogen Classic**

Art.Nr. 5202155

 **LUX Laubsägeblätter Holz Größe 3 Comfort allseitig schneidend**

Art.-Nr. 5202254

 **Schleifpapier: LUX Holz-Schleifpapier K80**

Art.-Nr.: 5270871

SICHER IST SICHER

Sogar unsere Profis Julia Beautx und HeyMoritz bekommen Unterstützung von unserem MACH MAL mit OBI Team. Beim Bauen sollte also immer ein Erwachsener mitmachen.



RECHTLICHE HINWEISE

Die in dieser Anleitung abgebildeten Schritte und Hinweise stellen eine Empfehlung für ein mögliches Vorgehen dar und erheben keinen Anspruch auf allgemeine Verbindlichkeit oder eine bestmögliche Verfahrensweise. Gleichwohl raten wir selbstverständlich zur Beachtung und Aufbewahrung. Wir übernehmen keine Verantwortung für etwaige Folgen eines nicht sach- und fachgerechten Vorgehens sowie bei Fehlgebrauch bzw. nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch. Eine Beschränkung gesetzlicher Rechte und Ansprüche ist damit nicht verbunden. Es ist auf die persönliche Sicherheit und insbesondere ein geeignetes Arbeitsumfeld zu achten. Die hierzu notwendigen Vorkehrungen müssen getroffen und im Zweifelsfall eine Information bei einem Fachmann eingeholt werden. Die individuellen Fertigkeiten müssen realistisch eingeschätzt und bei Unsicherheit fachkundige Unterstützung dazu geholt werden. Wir sind um größte Genauigkeit in allen Details bemüht. Holz ist ein lebendes Material und kann sich unter Einfluss von Temperatur, Feuchtigkeit, Trockenheit und Sonneneinstrahlung verändern. Aufgrund der besonderen Beschaffenheit des Materials kann es zu geringfügigen Abweichungen der Maße kommen.

Die OBI GmbH & Co. Deutschland KG schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Bei der Umsetzung ist auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit zu achten, wenn notwendig muss entsprechende Schutzausrüstung getragen werden. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (01 N VDEI 000-10) ausgeführt werden. Eine realistische Einschätzung der Fähigkeiten ist erforderlich und bei Unsicherheit ist ein erfahrener Umsetzungshelfer hinzuzuholen. Die Arbeiten dürfen nicht ausgeführt werden, wenn die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.