



# WIKINGERSCHACH OSTER-EDITION

MACH  
MAL  
mit OBI

## Hinweis

Dieses Wikingerschach macht viel Spaß, sollte aber verantwortungsvoll gehandhabt werden, am besten spielt ihr das draußen: Zielt nur auf die Spielfiguren und achtet darauf dass die Wurfbahn frei ist.

## UND SO WIRD'S GEMACHT

### 1. DIE KUBBS ZUSÄGEN



Nehmt das 7,4 cm starke Rahmenholz und zeichnet zehn Stücke mit einer Länge von 15 cm ein. Sägt die Stücke mit der Handsäge zu – das werden eure „Kubbs“ (Spielfiguren).  
**Tragt beim Sägen mit der Handsäge schnittfeste Handschuhe und seid vorsichtig!**



Aus dem dicken Rundholz werden die Wurfhölzer. Hierfür sägt ihr sechs Stücke mit einer Länge von jeweils 30 cm zu. Aus dem dünneren Rundholz werden die Begrenzungshölzer für euer Spielfeld. Davon braucht ihr vier Stück mit einer Länge von jeweils 30 cm. In jeweils ein Ende der Begrenzungshölzer sägt ihr mit der Gehrungssäge einen 45°-Winkel – so lassen sie sich leichter in den Boden stecken. Seid auch im Umgang mit der Gehrungssäge vorsichtig und tragt schnittfeste Handschuhe.



Fehlt nur noch euer König! Für ihn sägt ihr noch ein 30 cm langes Stück Holz von dem 9,8 cm starken Kantholz ab.

### 2. DER LETZTE SCHLIFF



Schleift alle Kanten gut ab, damit ihr euch beim Spielen später keinen Splitter zuzieht. Ölt danach alle Spielfiguren gut ein. So bleibt das Holz wetterbeständig und lange schön.

# WIKINGERSCHACH OSTER-EDITION

**MACH  
MAL**  
mit **OBI**

## Hinweis

Tragt beim Sägen mit der Laubsäge schnittfeste Handschuhe und seid vorsichtig!

## UND SO WIRD'S GEMACHT

### 3. OSTERN AUF SPIELFELD BRINGEN



Malt jetzt die Konturen für 10 Ostereier auf die Bastelholzplatte. Für den König zeichnet ihr die Kontur des Hasen auf. Eurer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.



Sägt alle Formen vorsichtig mit der Handsäge aus. Passt auf eure Hände auf und denkt daran, die Kanten wieder gut mit Schmirgelpapier abzuschleifen.



Bemalt eure Ostereier und den königlichen Hasen jetzt nach Lust und Laune mit bunten Farben. Hier könnt ihr euch richtig austoben – erstellt verschiedene Muster für eure Ostereier. Nutzt am besten Filzstifte oder wetterbeständige Holzfarben, denn ihr wollt ja draußen spielen! Wasserfarbe würde schnell verlaufen, wenn das Gras mal etwas feucht ist.



1x: 3x20 mm

Habt ihr alle Teile in eurem Style bemalt, könnt ihr die Osterdeko an euren Spielklötzen festschrauben. Eine Schraube pro Form reicht. **Und dann kann's endlich losgehen!**

## INSPIRATION

Ostern ist vorbei, aber ihr wollt noch lange nicht aufhören, zu spielen? Dann schraubt die Osterdeko einfach wieder ab! Werdet kreativ und entwerft eure eigene Deko für verschiedenste Anlässe. Witzig wird's auch, wenn ihr Fotos von den Gesichtern eurer Spieler auf den Klötzen anbringt!

# PRODUKTE, DIE IHR BENÖTIGT:



## EUER MATERIAL

**➤ Rahmenholz: Rahmenholz aus Fichte/Tanne gehobelt 74 mm x 74 mm x 2.000 mm**

Art.Nr. 8635476

**➤ Kantholz: Kantholz Fichte/Tanne sägerau 98 mm x 98 mm x 2000 mm**

Art.Nr. 2024727

**➤ Rundstab Ø 3,5 cm: Rundstab Kiefer Ø 35 mm Länge 2400 mm**

Art.Nr. 1040534

**➤ Rundstab Ø 2,8 cm: Rundstab Kiefer Ø 28 mm Länge 2400 mm**

Art.Nr. 1040526

**➤ Bastelsperrholz: Bastelsperrholz Pappel 5 Stück DIN A4 Stärke 4 mm**

Art.Nr. 9014010

**➤ Schrauben 3 x 20 mm: LUX Senkkopf Universalschraube Ø 3 mm x 20 mm Kreuzschlitz PZ-Antrieb**

Art.Nr. 8680654

## EUER WERKZEUG

**➤ Schleifpapier: LUX Universal-Schleifpapier K240**

Art.Nr. 5210612

**➤ Schleifklotz: LUX Hand-Schleifklotz Kork**

Art.Nr. 5202130

**➤ Holz-Öl: OBI Holz-Öl Express Transparent 750 ml**

Art.Nr. 5975669

**➤ Holzfarbe: OBI Color Voll- und Abtönfarbe Rot matt 500 ml**

Art.Nr. 6008544

**➤ Pinsel: LUX Flachpinsel Lasur 30 mm 6. Stärke**

Art.Nr. 4484473

**➤ Pinsel: LUX Ausbesserungspinsel Pinsel Größe 0**

Art.Nr. 6569453

**➤ Laubsäge: LUX Laubsägebogen extra stark Comfort**

Art.Nr. 5202163

**➤ Laubsäge: LUX Laubsägeblätter Holz Größe 3 Comfort allseitig schneidend**

Art.Nr. 5202254

**➤ Gehrungssäge: LUX Gehrungssäge 550 mm Classic**

Art.Nr. 2549327

## DAS HABT IHR BESTIMMT ZUHAUSE

- Zollstock
- Bleistift
- Filzstifte zum Anmalen

# SICHER IST SICHER

**Sogar unsere Profis Julia Beautx und HeyMoritz bekommen Unterstützung von unserem MACH MAL mit OBI Team. Beim Bauen sollte also immer ein Erwachsener mitmachen.**



## RECHTLICHE HINWEISE

Die in dieser Anleitung abgebildeten Schritte und Hinweise stellen eine Empfehlung für ein mögliches Vorgehen dar und erheben keinen Anspruch auf allgemeine Verbindlichkeit oder eine bestmögliche Verfahrensweise. Gleichwohl raten wir selbstverständlich zur Beachtung und Aufbewahrung. Wir übernehmen keine Verantwortung für etwaige Folgen eines nicht sach- und fachgerechten Vorgehens sowie bei Fehlgebrauch bzw. nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch. Eine Beschränkung gesetzlicher Rechte und Ansprüche ist damit nicht verbunden. Es ist auf die persönliche Sicherheit und insbesondere ein geeignetes Arbeitsumfeld zu achten. Die hierzu notwendigen Vorkehrungen müssen getroffen und im Zweifelsfall eine Information bei einem Fachmann eingeholt werden. Die individuellen Fertigkeiten müssen realistisch eingeschätzt und bei Unsicherheit fachkundige Unterstützung dazu geholt werden. Wir sind um größte Genauigkeit in allen Details bemüht. Holz ist ein lebendes Material und kann sich unter Einfluss von Temperatur, Feuchtigkeit, Trockenheit und Sonneneinstrahlung verändern. Aufgrund der besonderen Beschaffenheit des Materials kann es zu geringfügigen Abweichungen der Maße kommen.

Die OBI GmbH & Co. Deutschland KG schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen nur eine Empfehlung dar. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Bei der Umsetzung ist auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit zu achten, wenn notwendig muss entsprechende Schutzausrüstung getragen werden. Elektronische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (01 N VDEI 000-10) ausgeführt werden. Eine realistische Einschätzung der Fähigkeiten ist erforderlich und bei Unsicherheit ist ein erfahrener Umsetzungshelfer hinzuzuholen. Die Arbeiten dürfen nicht ausgeführt werden, wenn die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.